

ОБНОВЛЕНИЕ GPS БАЗЫ КАМЕР PLAYME TURBO

ВАЖНО:

Обновление ПО и базы камер рекомендуется производить в автомобиле при подключенном питании.

Во время проведения процесса обновления, нельзя отключать питание во избежание выхода устройства из строя.

1. На странице «ОБНОВЛЕНИЯ» сайта www.playme-russia.ru скачайте архив с обновлением, сохранив его в любом удобном месте на жестком диске Вашего ПК.
2. Распакуйте архив и скопируйте его содержимое (файл **data.bin**) на используемую для обновления карту памяти.
3. При выключенном устройстве установите карту памяти, содержащую файл обновления.
4. Включите устройство. На экране появится заставка с предложением обновить базу камер. Кнопками ▲ / ▼ выберите пункт «✓» и подтвердите выбор нажатием кнопки **ОК**. Начнется процесс обновления.
5. Дождитесь завершения обновления. По окончании процесса обновления нажмите кнопку **ОК**, файл обновления будет удален с карты памяти и устройство автоматически перезагрузится.

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ PLAYME TURBO

1. На странице «ОБНОВЛЕНИЯ» сайта www.playme-russia.ru скачайте архив с обновлением, сохранив его в любом удобном месте на жестком диске Вашего ПК.
2. Распакуйте архив и скопируйте его содержимое (файл **firmware.bin**) на используемую для обновления карту памяти.
3. При выключенном устройстве установите карту памяти, содержащую файл обновления.
4. Включите устройство. На экране появится заставка с предложением обновить прошивку. Кнопками ▲ / ▼ выберите пункт «✓» и подтвердите выбор нажатием кнопки **ОК**. Начнется процесс обновления.
5. Дождитесь завершения обновления. По окончании процесса обновления нажмите кнопку **ОК**, файл обновления будет удален с карты памяти и устройство автоматически перезагрузится.

5. Дождитесь завершения обновления. По окончании процесса обновления нажмите кнопку ОК, файл обновления будет удален с карты памяти и устройство автоматически перезагрузится.